螺 杆 空 压 机 微 电 脑 控 制 器 MAM870



深圳市普乐特电子有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田岗头好时达工业区 5 栋 4,5 楼 电话: (0755) 83172098 83172822 邮编: 518034 传真: (0755) 83172966 E-mail: plt@pltsz.com 网址: www.pltsz.com

感谢

非常感谢您选择深圳市普乐特电子公司生产的空压机控制器。

深圳市普乐特公司专注从事空压机控制器领域的生产及研发制造,致力于用高质量的产 品,优质的服务赢得客户的信任。

我们将尽量保证手册的完整性和准确性,但普乐特公司将保留产品不断研发和改进的权利而不负有对以前出厂的产品进行修改和改进的义务,当产品设计变更时将不再另行通知。

如果您在使用我们机器的过程中遇到了任何问题,请与我司服务技术中心及时的取得联系。

⚠ 使用注意
使用前,请仔细阅读使用说明书。
八 八 百专业技术人员允许安装 MAM***控制器。
. 机械安装时务必充分考虑安装位置,确保散热良好和减少电磁干扰。
实施配线时,请按强电、弱电分开布线规则布线,减少电磁干扰。
坐电器输出控制的交流接触器和电磁阀必须接突波吸收器。
上电之前仔细检查输入/输出配线。
本机体之接地端子正确接地(第三种接地),可提高产品的抗干扰能力。
电机保护电流的设置:最大的电机额定电流/1.2

特点:

- LCD 中英文显示.
- 远程/机旁选择控制.
- 联动/独立选择运行.
- 对电机具有起停控制.
- 对空压机进行防逆转保护.
- 对温度进行检测与控制保护.
- 对电压进行检测与保护
- RS-485 通讯功能,支持 MODBUS RTU 协议。
- 对电机具有缺相、过载、不平衡、电压过高、电压过低保护功能.
- 高度集成,高可靠性,高性价比.

<i>—</i> ,	基本操作	5
	1、按键说明	5
	2、指示灯说明	6
	3、状态显示与操作	6
	4、运行参数、菜单	6
	5、用户参数查看及修改	7
	6、 用户参数表及功能	7
	7、厂家参数查看及修改	9
	8、厂家参数表及功能	9
	9、调整参数	10
	10、操作权限及密码管理	.11
<u> </u>	控制器功能及技术参数	12
Ξ,	型号规格	13
	1、型号说明	13
	2、适用电机功率规格表	13
四、	安装	14
	1、机械安装	14
	2、电气安装接线	16
五、	控制过程	17
	1、单机运行	17
	2、联网控制	17
	3、风机运行	17
六、	预警功能	18
	1、空滤器使用时间预警	18
	2、油滤器预警	18
	3、油分器使用时间预警	18
	4、润滑油使用时间预警	18
	5、润滑脂使用时间预警	18
	6、皮带使用时间预警	18
七、	安全保护	18
	1、对电机的保护	18
	2、排气超温保护	18
	3、空压机防逆转保护	19
	4、供气压力超压保护	19
	5、传感器失灵保护	19
八、	常见故障的处理	19
	1、查看现场故障	19
	2、常见故障及原因	19
九、	联动控制、联网通信	20
	1、联动控制	20
	2、联网通信	21
+,	电气接线图	22

一、基本操作

1、按键说明



图 1.1.1

——启动键:

S

空压机处于待机状态时,按此键可启动空压机运行;
 采动模式做主机,通讯地址为1时,按此键启动空压机,同时启动联动控制功能。

●____停机键:

- 1. 空压机处于运行状态时,按此键可停止空压机运行;
- 2. 联动模式做主机时,按停机键停止空压机运行,同时停止联动控制功能
- 3. 设备处于停机状态时,长按停机键,显示软件版本信息。

一加、卸载键/确认键:

- 1. 空压机运行时此键作为加、卸载键。
- 2. 在设置模式时,按此键确认并保存输入数据;

▼ ——下移键/递减键:

- 1. 查看参数时,按此键下移滚动条;
- 2. 修改数据时,按此键递减当前闪烁位置数据。
- ——上移键/递增键:
 - 1. 查看参数时,按此键上移滚动条;
 - 2. 修改数据时,按此键递增当前闪烁位置数据。

一移位键/进入键:

- 1. 修改数据时,按键作为移位键,移动闪烁光标到下一个数据位;
- 在菜单选择时按此键,进入当前菜单的下一级菜单,如果当前菜单没有下一级菜单,则进入当前菜单的设置模式,当前菜单数据开始闪烁。
- C ——返回键/复位键:
 - 1. 在设置模式时,按此键退出设置模式,
 - 2. 在参数查看模式时,按此键返回上一级菜单;
 - 3. 故障停机时,长按此键5秒复位故障。
- 2、指示灯说明

- 电源:控制器得电后指示灯亮。
- 运行: 空压机电机运转时,运行指示灯亮。
- 故障: 预警时,故障灯闪烁;故障时,故障灯常亮;
- 3、状态显示与操作

机组通电后显示如下界面:



延时5秒后,显示以下主界面:



在主画面按进入键,切换到温度显示界面:

温度: 88℃ 设备已停止 0秒 C16

按下移键进入以下菜单选择界面:



4、运行参数、菜单

按"下移键"移动黑色滚动条到"运行参数"菜单后,按进入键后切换到主机三相电流显示界面:

主机: (A) A-80.1A	
B-79.9A C-80.1A	第6页共22页

按下移键可依次查看 风机电流、运行总时间、负载总时间等其它运行参数,按返回键,返回上级 菜单或主界面。如在某一界面停止操作,**60**秒后自动返回主界面。

5、用户参数查看及修改

在一级菜单,按"上移键"或"下移键"移动黑色滚动条到"用户参数"菜单后,按"进入键"后 切换到如下菜单:

加载压力: 00.60MP a	按下移键,切换到下一用户参数
卸载压力: 00.80MP a	

按下移键可依次查看,卸载压力、风机启温度、风机停温度等用户参数。 在用户参数查看界面(如加载压力界面)按进入键,如果还未验证过用户密码,系统切换到验证 户密码界面,如下图所示:



显示此界面后,出现闪烁位,此时按"递增键"或"递减键",修改当前闪烁位置数据,等于密码第一 个数据,按"移位键"将闪烁光标移到下一个数据位,修改当前闪烁数据等于密码的第二个数据,依照 上述方法修改第三个及第四个数据,最后按"确认键"确认输入,系统验证密码正确后,切换到以下界面:



在如上所示界面中,按"移位键",加载压力的第一个数据位开始闪烁,用户可以按"递增键"或 "递减键",修改当前的闪烁位数据等于目标值后,按"移位键",移动闪烁光标到下一个数据位,继续 按上述方法修改数据等于目标值,修改完所有数据位后,按"确认键",保存用户设定数据.参数设置 成功后,控制器蜂鸣器发出短暂提示音。

6、用户参数表及功能

用户参数	设定初值	功能作用
加载压力	**.**MPa	加载压力值,设为自动运行时,开机后,当压力低于此处设置值时, 控制器控制空压机加载运行.
卸载压力	**.**MPa	开机后,当压力大于此处设置值时,控制器控制空压机卸载运行.
风机启温度	0080°C	当排气温度高于此处设置值时,启动风机运行.
风机停温度	0070℃	当排气温度低于此处设置值时,停止风机运行.
主机延时时间	0008 秒	设置主电机的起动时间,主机启动时开始计时,在此时间内,对过载不保护,躲过电机启动冲击电流

风机延时时间	0006 秒	设置风机的起动时间,风机启动时开始计时,在此时间内,对过
		载个保护,躲过电机启动冲击电流
星角延时时间	0006 杪	星角降压启动延时时间
加载延时时间	0002 秒	星角降压启动完成后延时加载时间
空载延时时间	0600 秒	空压机允许的最长连续空载运行时间,超过此时间后自动停车。
停机延时时间	0010 秒	停机时,空压机转到空载运行,空车运行延时此时间后`停车。
重启延时时间	0100 秒	停机、空车过久停机、故障停机后,需延时此处设置时间后才 能重新启动空压机。
启停方式	本地/远程	设为本地时,远程开关不能启停空压机,设为远程时,远程开关和 本地开关都能启动或停止空压机.
加载方式	自动/手动	设为手动状态时,加载、卸载只能按键操作
通讯方式	禁止/计算 机/联动	设为禁止时,通讯不起作用 设为通讯时,作为从机,按 MODBUS 协议与外部设备通信。 设为联动时,多台空压机可组网运行。
通讯编码	0016	用于联动或与上位机通信时,设置通讯地址。联动时允许设置范围为 0-16,与上位机通信时允许设置范围为 0-99.
联动状态	主机/从机	多台机联动运行作为"主机"或"从机" 主机根据供气压力控制从机启、停。
轮换时间	0099 小时	联控时,在压力允许范围内设定机器工作此处设定时间后轮休
联动机数	0000	联控运行时,主机联控的机器数
联动加载压力	**.**MPa	联控运行时,主机压力低于此处设定压力时,从联控网络中找 一台机器加载或开机
联动卸载压力	**.**MPa	联控运行时,主机压力高于此处设定压力时,从联控网络上, 找一台机器卸载或停机
联动延时时间	0050 秒	联控运行时,主机连续二次发送控制命令所等待的时间。
油滤器时间复位	0000小时	油滤器累计使用时间,更换新的油滤器后,在此处清零。
油分器时间复位	0000小时	油分器累计使用时间,更换新的油分器后,在此处清零。
空滤器时间复位	0000小时	空滤器累计使用时间,更换新的空滤器后,在此处清零。
润滑油时间复位	0000小时	润滑油累计使用时间,更换润滑油后,在此处清零。
润滑脂时间复位	0000小时	润滑脂累计使用时间,更换润滑脂后,在此处清零。
皮带时间复位	0000小时	皮带累计使用时间,更换新的皮带后,在此处清零。
油滤器时间预置	****小时	油滤器累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为"0000"时,油滤器使用时间预警不起作用
油分器时间预置	****小时	油分器累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为"0000"时,油分器使用时间预警不起作用。
空滤器时间预置	****小时	空滤器累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为"0000"时,空滤器使用时间预警不起作用。
润滑油时间预置	****小时	润滑油累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为"0000"时,润滑油使用时间预警不起作用。
润滑脂时间预置	****小时	润滑脂累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为"0000"时,润滑脂使用时间预警不起作用。
皮带时间预置	****小时	皮带累计使用时间超过此处设置值后,预警提示;设为"0000"时,皮带使用时间预警不起作用。
中文/英文	中文	设为中文时,显示界面为中文显示; 设为英文时,显示界面为英文显示;
修改用户密码	****	用户或厂家在验证权限后,可在此修改用户密码

7、厂家参数查看及修改

厂家参数用于存储空压机厂家设置的相关数据,查看厂家参数,需验证厂家密码,在一级菜单中, 按"上移键"或"下移键移"动黑色滚动条到"厂家参数"菜单后,按"进入键"后切换到如下界面:



用户输入正确的厂家密码,验证成功后,切换到如下所示厂家参数界面:

主机额定电流:
100.0A

按下移键可依次查看,风机额定电流、排气预警温度、排气停机温度等厂家参数。

在显示厂家参数界面(如主机额定电流界面),按进入键后,出现闪烁位,用户可通过递增键、递 减键、移位键、及设置键修改当前数据。

更多厂家参数见厂家参数表,修改厂家参数方法同修改用户参数,厂家参数中"运行时间"、"相序 保护"、"频率选择"及"时限"需凭超级密码修改。

8、厂家参数表及功能

参数项	设定初值	功能与作用
主机由流	电机允许最大过载值/	主机电流大于设定值的 1.2 倍以上, 按过载反时限
	1.2	延时跳机。(过载特性见表 2.1.1)
风机由流	风机允许最大过载值/	风机电流大于设定值的 1.2 倍以上, 按过载反时限
יעי <i>ו</i> ע ני יב יטונ	1.2	延时跳机。
排温预警	105℃	排气温度高于此设定温度时,预警提示
排温停机	110°C	排气温度高于此设定温度时,故障停机
停机压力	01.00MPa	供气压力高于此设定压力时,故障停机
知我宣阳		此项为用户参数中"卸载压力"的最大值,卸载压
即我同帐	0.801/01/2	力≪此处设定值
运行时间	000100 小时	修改空压机的运行总时间
负载时间 000095 小时		修改空压机的负载总时间
历史故障复位	****	输入 "8888",并确认后,清除历史故障记录
	0006	当(最大相电流/最小相电流)≥(1+(设定值/10))
电流不平衡度		时,不平衡保护动作停机。设定≥15时,禁止不平
		衡保护
断相保护	002.08	断相保护时间设定≥20秒时,禁止缺相保护功能。
日期	****年**月**日	空压机的出厂日期
出厂编号	*****	空压机的出厂编号
相序保护	禁止/开启	用于选择相序保护功能是否起作用。
		选择空压机工作电源频率。(此项参数,影响控制器
频率选择	50Hz/60Hz	计算的采样电流值,设置不正确时,电流实际值与
		控制器显示值差 1.2 倍)
		设为兼容模式时,联控方式与我公司其它型号控制
联动方式	高级/兼容	器联动控制方式兼容; 与 MAM8*0 控制器联控时,
		可设为高级模式,联控功能更强大。
电压过高 0410V		1,控制器检测电压高于设置值时,停机保护,报电

		压过高。
		2,设为 0000 时,电压过高功能无效。
		1,控制器检测电压低于设置值时,停机保护,报电
电压过低	0350V	压过低,
		2,设为 0000 时,电压过低功能无效。
		1,停机状态,温度低于此值,不允许开机;
低温保护	-0005°C	2,开机 2 分钟后,温度低于此值,故障停机,提示
		温度传感器失灵
		1,设置为 0000 时,时限功能不起作用
时限	0000 小时	2,空压机累计运行时间大于此处设置时间,并且处
		于停机状态时,报"使用错误"停机;
		空压机处于停机状态时,控制器检测油滤器、油分
新 藝信和	0010 小时	器、空滤器、润滑油、润滑脂、皮带使用时间超过
1次 目 11 小に	0010 /1/43	其最大使用时间加上此处设置时间后,报"预警过
		久"停机。
		1,设为开时,控制器允许上位机通过 MODBUS 协议
		设置参数;
通信预置参数	开/关	2,设为关时控制器不允许上位机通过 MODBUS 协
地口以且少众		议设置参数。
		3,通过上位机修改参数,需空压机处于设备已停止
		状态。
参数1	* * * *	可修改的厂家密码

9、调整参数

调整参数用于设置控制器相关数据,不允许未经厂家授权的用户查看与修改。用户查看调整参数前, 需验证调整密码。调整参数修改操作方法与用户参数修改方法一样。主要功能与作用见下表:

参数项	设定初值	功能与作用
标准电流	0000	1,用于校准主机 A 相电流,输入标准电流值后,控制器自动计 算电流系数并保存之,完成电流校准。 2,校准完成后标准电流值自动归零。
系数	1.000	校准电流时,输入系数。控制器显示电流值=采样值×系数
现行电流	***.*A	当前实时电流值
标准电流	0000	1,用于校准主机 B 相电流,输入标准电流值后,控制器自动计 算电流系数并保存之,完成电流校准。 2,校准完成后标准电流值自动归零。
系数	1.000	校准电流时,输入系数。控制器显示电流值=采样值×系数
现行电流	***.*A	当前实时电流值
标准电流	0000	1,用于校准主机 C 相电流,输入标准电流值后,控制器自动计 算电流系数并保存之,完成电流校准。 2,校准完成后标准电流值自动归零。
系数	1.000	校准电流时,输入系数。控制器显示电流值=采样值×系数
现行电流	***.*A	当前实时电流值
标准电流	0000	1,用于校准风机 A 相电流,输入标准电流值后,控制器自动计 算电流系数并保存之,完成电流校准。 2,校准完成后标准电流值自动归零。
系数	1.000	校准电流时,输入系数。控制器显示电流值=采样值×系数
现行电流	***.*A	当前实时电流值
标准电流	0000	1,用于校准风机 B 相电流,输入标准电流值后,控制器自动计

		算电流系数并保存之,完成电流校准。
		2,校准完成后标准电流值自动归零。
系数	1.000	校准电流时,输入系数。控制器显示电流值=采样值×系数
现行电流	***.*A	当前实时电流值
		1,用于校准风机 B 相电流,输入标准电流值后,控制器自动计
标准电流	0000	算电流系数并保存之,完成电流校准。
		2,校准完成后标准电流值自动归零。
系数	1.000	校准电流时,输入系数。控制器显示电流值=采样值×系数
现行电流	***.*A	当前实时电流值
		1,用于校准排气温度,输入标准温度值后,控制器自动计算出
标准温度	0000°C	温度系数并保存之,完成温度校准
		2,校准完成后标准温度值自动归零。
五米	1 000	校准温度时,输入系数。控制器显示温度值=(采样温度值-
<i>示</i>	1.000	零点)×系数
零点	0010°C	补偿硬件零点偏差。
现行温度	****°C	当前实时温度值
	00.00MPa	1,用于校准标准压力,输入标准压力值后,控制器自动计算出
标准压力		压力系数并保存之,完成压力校准
F.4 Fra / - 2 - 2 - 4		2,校准完成后标准压力值自动归零。
系数	1.000	校准压力时,输入系数。控制器显示压力值=采样压力值×系
		数
零点	00.02MPa	当供气压力小于此处设置值时,显示为0.00MPa
现行压力	**.** MPa	当前实时压力值
		1,用于校准标准电压,输入标准电压值后,控制器自动计算出
标准电压	0000V	标准电压系数并保存之,完成标准电压校准
		2,校准完成后标准电压值自动归零。
工业	1.000	校准电压时,输入系数。控制器显示电压值=采样压力值×系
杀奴		数
现行电压	****V	当前实时电压值
	ODE DEBUG/WORK	选择 DEBUG 模式电流显示值为实时采样值。
CUKK MODE		选择—WORK 模式电流显示值为多次平均值。
LED NUM	3LED/5LED	设置 LED 灯数。860、870 设为 3LED, 880 设为 5LED

10、操作权限及密码管理

控制器提供了多重密码及权限管理,根据不同级别的密码,提供不同级别的操作权限,具体如下:

- 1. 用户操作员密码: 固定为:
 - 权限:允许修改 加载压力、卸载压力、风机启温度、风机停温度、启停方式、加载方式、 通信方式、通信编码及联动相关参数。
- 用户密码:出厂设置为:_____ 权限:允许修改所有用户参数。
- 万家销售密码:出厂设置为:_____ 权限:允许修改所有用户参数、用户密码、及部分厂家参数、厂家销售密码。
- 厂家密码:固定为:_____
 权限:允许修改所有用户参数、用户密码、及部分厂家参数、厂家销售密码。
- 5. 校准密码: 固定为: _____
 - 权限:允许修改调整参数中的电流相关设置
- 6、厂家超级密码:固定为:__
 - 权限: 厂家参数中 "运行时间"、"相序保护"、"频率选择"及"时限"需用户进入厂家参数后,再次验证 超级密码后才能修改。

二、控制器功能及技术参数

- 1、开关量:3路开关量输入,5路继电器开关量输出。
- 2、模拟量:一路 Pt100 温度输入,一路 4~20mA 压力信号输入,两组三相电流输入(配套 CT)。
- 3、相序输入电压: 三相 380V/220V。
- 4、空压机工作电压过低、过高保护。
- 5、控制器工作电源: AC20V、10W。
- 6、显示量程
 - ①、排气温度: -50~150℃, 精度: ±1℃。
 - ②、运行时间: 0~999999 小时。
 - ③、电流显示量程: 0~999.9A。
 - ④、压力: 0~1.60MPa。精度; 0.01Mpa。
- 7、相序保护:空压机停机状态时,检测到相序错误,动作时间≤1秒。
- 8、电源缺相保护: 空压机停机状态时, 检测到任一一相电机进相电源缺相时, 动作时间≤2 秒
- 9、电机保护:控制器对主电机有缺相、不平衡、过载保护功能,对风机有过载保护功能。
 - (1、缺相保护:当任何一相电流缺相时,动作时间等于设定时间;当缺相保护时间设置时大于20秒时,缺相保护不起作用。
 - ②、不平衡保护:最大电流值减去最小电流值大于等于设置值乘最小电流值除10,动作时间5秒。
 ③、过载反时限保护特性(时间单位为秒),见下表(表 2.1.1)。倍数=I 实 / I 设定,当电机运行电流大于或等于设定电流的1.2 倍至3.0 倍时按下表的过载倍数及动作时间延时动作。

I 实/I 设 时间参数	≥1.2	≥1.3	≥1.5	≥1.6	≥2.0	≥3.0
动作时间(S)	60	48	24	8	5	1

表 2.1.1、电机保护反时限曲线表

- 10、温度保护: 当检测到的实际温度大于设定温度时,动作时间≤2s。
- 11、输出继电器触点容量: 250V、5A; 触点寿命 500000 次。
- 12、电流显示误差小于 1.0%.。
- 13、RS485 通讯接口,有以下功能:
 - 1. 可以空压机组网联控
 - 2. 支持 MODBUS RTU 通讯格式,作为从机与外部设备通信。波特率 9600Bps、1 起始位、8 数据位、1 停止位、偶校验。
- 14、远程启,停空压机:启停方式设为远程时,用户可通过远程端子启动或者停止空压机。

三、型号规格

1、型号说明



2、适用电机功率规格表

参数规格	电流范围 (A)	适配主电机 功率(KW)	备注	说明
MAM870 (20)	$8{\sim}20$	11KW 以下		风机电流有
MAM870 (40)	$16{\sim}40$	11-18.5KW		0.2~2.5A 档、
MAM870 (100)	100	22-45KW		1~5A档、4~10A
MAM870 (200)	200	55-90KW		档三种规格根
MAM870 (400)	400	110KW		据主机电流确
MAM870 (600/5)	600/5	200KW-250KW	接外部 CT	定

表 3.2.1 适用电机功率规格表

四、安装

1、机械安装

①、互感器安装

互感器安装位置应在能测量电机线电流的地方,这样控制器在设定时就可按电机铭牌设定。其具体 安装尺寸如下:





图 4.1.1、CT1 结构尺寸(\$ 36 穿孔)

图 4.1.2、CT1 安装尺寸





图 4.1.3、CT2 结构尺寸(\$ 10 穿孔)

图 4.1.4、CT2 安装尺寸

②、控制器安装

控制器为盘装式安装,控制器周围应有一定的空间方便布线.具体尺寸如下:



4.1.5 控制器单元结构尺寸



图 4.1.6 开孔尺寸



图 4.2.1、接线端子排列图

控制	J器接线端子:	
1	エエン目はい	N ++

<u>1</u>	为开关量输入公共端子	<u>2</u>	为急停开关输入端子	<u>3</u>	为远程启停开关量输入端子
<u>4</u>	为油滤开关量输入端子	<u>5</u>	<u>N/A</u>	<u>6</u>	为 RS485 通信信号输入端子
<u>7</u>	为 RS485 通信信号输入端子	<u>8</u>	接大地	<u>9</u>	接 AC 20V 电源
<u>10</u>	接 AC 20V 电源	<u>11</u>	<u>N/A</u>	<u>12</u>	<u>N/A</u>
<u>13</u>	为输出开关量公共端子	<u>14</u>	控制风机运行	<u>15</u>	控制加载阀
<u>16</u>	控制角接触器	<u>17</u>	控制星接触器	<u>18</u>	控制主接触器
<u>19</u>	为相序及电压信号检测输入	<u>20</u>	为相序及电压信号检测输	<u>21</u>	为相序及电压信号检测输入
	端子		入端子		端子
<u>22</u>	接供气压力变送器	<u>23</u>	接供气压力变送器	<u>24</u>	接主电机互感器信号
<u>25</u>	接主电机互感器信号	<u>26</u>	接主电机互感器信号	<u>27</u>	接风机互感器信号
<u>28</u>	接风机互感器信号	<u>29</u>	接风机互感器信号	<u>30</u>	接排气温度
<u>31</u>	接排气温度				

注意: 配线时, 电磁线圈需就近接突波吸收器。

五、控制过程

1、单机运行

(1) 工作原理(启停方式:本地;加载方式:自动)

① 按启动键起动:(Y→△起动)

控制器上电后有 5 秒自检,按启动键不能起动空压机。自检结束后按启动键,主机开始起动。主机起动过程为: 18 号端子闭合,KM2 得电,17 号端子闭合,KM3 得电,主机星型运行,开始计时,星角延时时间到后,17 号输出端子断开,KM3 失电,16 号输出端子闭合,KM 1 得电,主机角型运行,(KM1、KM3 互锁)

② 自动运行控制:

A,控制器刚进入角状态时,加载延时开始计时,计时完成后,控制器自动加载。;

- B,当检测到供气压力高于设定的卸载压力值时,15号端子断开,加载电磁阀失电,空压机空载运行,同时开始空车停机计时。如果空载状态一次性持续时间超过"空车过久"设置值,空压机进入待机模式;如果在空车停机计时内加载(压力低于加载压力或者收到加载指令),则自动复位空久停机计时;
- C,待机状态时,检测到压力低于设定的加载压力值,控制器自动启动。
- ③在自动状态下手动加载、卸载
 - A,压力在加卸载压力之间, 每按"加卸载"键一次,控制器当前状态切换一次;

B,压力高于"卸载压力"时,控制器自动卸载,加卸载键此时无效。

C,压力低于"加载压力"时,控制器自动加载,加卸载键此时无效。

④ 正常停机:

按停机键,加载电磁阀失电,延时一段时间(停机延时)后,全部继电器无输出。

⑤ 防频繁起动控制

按停机键停机、空车过久停机、故障停机后,不能马上起动电机,需延时一段时间(即启动延时),才能重新启动空压机。

(2)、远程自动控制(启停方式:远程;加载方式:自动)

此模式下,可以通过远程端子开启或者关闭空压机。

(3)、本地手动控制(启停方式:本地;加载方式:手动)

①启停控制和自动控制一样,只是设备启动结束后,处于卸载运行状态。
 ②卸载状态,按加、卸载键,空压机加载;当供气压力大于卸载压力时,设备自动卸载
 ③如果不按键加、卸载键,设备一直保持卸载运行,直到空车过久停机。
 ④加载状态,按加、卸载键卸载,空压机卸载。

- 2、联网控制
 - (1) 当控制器联网通讯设置为"计算机"时做从机,按 MODBUS 协议与上位机通信。
 - (2)当控制器通讯设置为"联动"可实现控制器与控制器之间联网控制,但主机只能为设备编码为 01 的空压机。
- 3、风机运行
 当排气温度大于风机起动温度时,风机运行,当排气温度小于风机停机温度时,风机停止运行。
 第 17 页 共 22 页

六、预警功能

- 空滤器使用时间预警
 空滤器使用时间到,文本显示器上提示"空滤器使用时间到"。
- 2、油滤器预警
 - 检测油滤器堵塞 检测到油滤器压差开关闭合后,文本显示器上提示"油滤器阻塞"。
 - ② 油滤器使用时间预警 油滤器使用时间到,文本显示器上提示"油滤器使用时间到"。
- 3、油分器使用时间预警 油分器使用时间到,文本显示器上提示"油分器使用时间到"。
- 4、润滑油使用时间预警润滑油使用时间到,文本显示器上提示"润滑油使用时间到"
- 5、润滑脂使用时间预警 润滑脂使用时间到,文本显示器上提示"润滑脂使用时间到"
- 6、皮带使用时间预警 皮带使用时间到,文本显示器上提示"皮带使用时间到"
- 7、排气温度高预警 系统检测到排气温度值超过厂家参数中设置的"排温预警"值时,文本显示器上提示"排气温度高"。

七、安全保护

1、对电机的保护

MAM870 空压机控制器对主电机具有过载、缺相、不平衡保护、电压高、电压低保护,对风机有过载保护功能。

电气故障	故障显示	引起原因
过载	现场故障显示"主机或风机过载"	负载过大、轴承磨损、其它机械故障
缺相	现场故障显示"主机缺相 *相"	电源、接触器、电机缺相
不平衡	现场故障显示"主机不平衡"	接触器接触不良、电机内部开环
电压过高	现场故障显示"电压过高"	电机电源电压高
电压过低	现场故障显示"电压过低"	电机电源电压低

2、排气超温保护

排气温度高于设定温度高限,控制器报警停机,现场故障显示"排气温高"。

3、空压机防逆转保护

当空压机停机时,检测到相序错误时,现场故障显示"相序错误",不允许起动空压机。此时仅需 任意交换两相电源线并看电机转向即可。

4、供气压力超压保护

供气压力高于设定的压力高限时,控制器报警停机,现场故障显示"供气压力高"。

5、传感器失灵保护

当压力传感器或温度传感器开路时,控制器报警停机。现场故障显示 "**传感器失灵"。

6、低温保护

空压机开机二分钟后,系统检测到排气温度低于"低温保护"设置值时,控制器报警停机,现场故障显示"排气温度传感器失灵"。

八、常见故障的处理

1、查看现场故障

由于控制器外部器件引起的故障停机,可通过查询现场故障或历史故障查出故障原因,排除外围故障。控制器故障停机后,切换到故障内容显示界面,用户排除故障复位控制器后,切换到主界面。 如供气压力传感器失灵时,故障界面显示:

停机: 供压传感器失灵

用户根据提示的故障信息,排除故障。

2、常见故障及原因

故障	引起原因	处理方法	
排气高温	散热不良、少油等	检查通风、润滑油量等	
温度传感器失灵	断线、PT100 坏等	检查线路和 PT100	
压力超高	实际压力超高、传感器不准确	检查机器压力情况和压力传感器	
压力传感器失灵	传感器线路断线、传感器坏、传 感器线接反	检查接线和压力变送器	
缺相	电源缺相、接触器触点坏等	检查电源、接触器	
过载 电压过低、管路堵塞、轴承磨损、 其它机械故障、设定数据错		检查设定数据、检查电压、轴承、管路 及其它机械故障	

不平衡	电源不平衡、接触器触点坏、电 机内部开环等	检查电源、接触器、电机
相序错	相序接反、断相	检查线路
启动过程中出现 主机过载故障	主机启动时间设定小于星角延 时时间	重新设定主机启动时间大于(星角延时 +2)秒
主接触器经常动 作	急停按钮松动;控制器受到干扰 复位	检查接线;输出线圈是否已接突波吸收器。

九、联动控制、联网通信

- 1、联动控制
- ①、联控说明:

MAM870 控制器,可与我公司生产的带通信功能的 MAM 系列空压机控制器联动运行。最多可联 控 16 台空压机运行。联动控制接线示意图如下图所示



图 9.1.1

网络中通信编码为 0001 的空压机为主机,其余空压机为从机,任意一台 MAM 系列空压机控制器都 可设为主机或从机。

- ②、联控设置:
 - 1. 设为主机:

在主界面,按"下移键",进入菜单选择项,选择用户参数,按进入键,切换到如下界面:

压力下限: 00.60MPa

连继按下移键,直到界面切换到换到通信方式设置界面,如下界面:

通信方式: 联动

将通信方式设为联动,确认后,按下移键,切换界面到通信编码,将通信编码设为"0001",按 上述方法设置"联动状态"为 主机,"轮换时间"、"联动机数"、"联压下限"、"联压上限"、"联 动延时"根据用户情况设置。相关参数设置成功后,控制器需要断电重启,以使设置生效。

2. 设为从机:

MAM870 控制器做为从机时,只需设置"通信方式"为联动,"通信编码"根据用户空压机台数可 设置范围为 2-16,顺序编号,"联动状态"设为从机。

③、启动、停止联控:

确认联控通信线连接正确,联控空压机参数设置正确后,启动1号主机,主机根据检测到的供气 压力,自动控制网络中空压机运行。手动停止1号主机后,联动控制停止。1号主机不再发控制命令 给联网空压机。联控启动后,主机的主界面右上角会有个棱形图标闪烁,提示用户已启动联控。



④、联控通信接收、发送数据查看:

控制器通过 RS485 通信端口接收与发送数据时,可通过对应信状态指示界面显示出来,方便用户在联 控或通信时,确认控制器是否已收到数据,并回应了数据。切换到通信指示界面方法如下:在主界面 按下移键,进入菜单选择界面,选择运行参数菜单,下移滚动条到通讯状态菜单,按进入键,切换到 通讯状态界面,如所示

通信状态	
RX: —	ТХ: —

控制器收到数据时, RX: 后对应指示交替显示"一"和"*",发送数据时, TX: 后交替显示"一"和"*",联动控制或与上位机通信时,可通过查看此界面,确认通信是否已建立。

2、联网通信

MAM870 控制器,支持 MODBUS RTU 协议,可做为从机,与别的设备通信,支持 03、06、16 号 MODBUS 指令。通信波特率:9600BPS、1 起始位、8 数据位、1 停止位、偶校验。MODBUS 寄存器 地址表见 MODBUS 通信手册。

十、电气接线图



第 22 页 共 22 页